

Istrukcja Czyszczenia Pryszniców Wrażeń w Strefie Saun.

Konserwacja deszczownicy:

Deszczownicę należy czyścić przynajmniej co 7 dni. Do mycia deszczownicy, taflí włącznika dotykowego i innych elementów armatury prysznic wrażeń należy używać środków do czyszczenia armatury ogólnie dostępnych i stosować się, do instrukcji stosowania danego produktu. Zabrania się stosowania środków czyszczących, które mogą mechanicznie lub chemicznie porysować/uszkodzić powierzchnie elementów składowych Prysznic Wrażeń. Czyszczenie deszczownicy należy przeprowadzić tak aby nie uszkodzić silikonowych końcówek kształtujących strumienie wody.

Co ok. 30 dni zaleca się zdemonstowanie osłony dyszy mgły poprzez odkręcenie jej palcami, następnie przy użyciu narzędzi odkręcenie dyszy i zanurzenie jej w środku odkamieniającym, zachowując przy tym należyta ostrożność.

Wyczyszczoną z kamienia dyszę należy ponownie zainstalować, używając przy tym materiału do połączeń gwintowych np. nici teflonowej.

Brak konserwacji, twarda woda przyczyni się do zatykania dysz natrysku, a w szczególności dyszy mgły. Pojawia się także nie estetyczne zacieki z soli węglanu wapnia zwanego popularnie kamieniem. Kamień może spowodować częściowe lub całkowite zatkanie/uszkodzenie deszczownicy.

Poprawnie działająca deszczownica ma pionowe strugi wodne, a dysza mgły rozpyla wodę w postaci bardzo drobnych kropelek.

Konserwacja tablicy sterującej:

Podczas czyszczenia deszczownicy, ścian prysznic (mozaiki,ceramiki) należy wyłączyć zasilanie prysznic wrażeń. Panel dotykowy znajdujący wewnątrz prysznic, nie będzie wówczas aktywny.

Zabrania się czyszczenia panelu dotykowego strumieniem wody o wysokim ciśnieniu. Może to spowodować uszkodzenie panelu.

Należy sprawdzać okresowo czy silikon pomiędzy panelem a ścianą nie jest uszkodzony mechanicznie

Codziennie należy czyścić kraty przelewowe przy natryskach oraz co tydzień gruntownie deszczownice natrysków.