



- Kt... Proj. pion kanalizacji technologiczne

1. Przejęcia przewodów instalacyjnych przez ściany oddzielenia pożarowego wykonak jako systemowe o klasie odporności ogniowej wymaganej dla tych przegród. Zastosować należy system przejść przeciwpożarowych posiadający odpowiednie dopuszczenia i atesty.
2. Instalację kanalizacji sanitarnej wykonak z rur i kształtek PVC-U, PCV.
3. Podojęcia kanalizacji sanitarnej pod przybory:
 - dla miski ustępowej i wpustu podłogowego: Ø110
 - dla pozostałych przyborów sanitarnych: Ø50
4. Piony kanalizacyjne wyprowadzić ponad dach i zakończyć wywiewką